

Tahák – obvyklý postup tisku

Rychlá navigace návodem:

- 1) Úvod – než začnete tiskárnu využívat
- 2) Vybalení a instalace tiskárny
- 3) Seznámení s tiskárnou TRILAB AzteQ Industrial
- 4) První tisk s vaší tiskárnou AzteQ Industrial
- 5) Tahák – obvyklý postup tisku
- 6) Jak používat *DeltaControl* displej a aplikaci
- 7) Jak používat *WebControl* online rozhraní
- 8) Samoinstalace tiskárny
- 9) Servisní úkony na tiskárně

1. Spusťte tiskárnu kolébkovým vypínačem
2. Spusťte *DeltaControl* displej, pokud byl vypnut.
3. Počkejte až stavová dioda začne svítit bíle.
4. Spusťte *DeltaControl* aplikaci a spojte se v ní s tiskárnou.
5. Nahrajte tisková data přes *USB flash disk* nebo skrz webové rozhraní *WebControl*.
6. Zavedte požadovaný filament do tiskárny příkazem *LOAD FILAMENT*.
7. Po dokončení makro příkazu zchladte tiskovou hlavu na 150°C.
8. Odmastěte *PrintPad*.
9. Zahajte tisk pomocí *DeltaControl* displeje nebo *WebControl* rozhraní.
10. Pokud je potřeba, doladte výšku první vrstvy.
11. Po tisku nechejte zchladit tiskovou hlavu – dioda svítí bíle.