

Tahák – obvyklý postup tisku

Rychlá navigace návodem:

- 1) Úvod – než začnete tiskárnu využívat
- 2) Vybalení a instalace tiskárny
- 3) Seznámení s tiskárnou TRILAB DeltiQ 2
- 4) První tisk s vaší tiskárnou DeltiQ 2
- 5) Tahák – obvyklý postup tisku
- 6) Jak používat DeltaControl displej a aplikaci
- 7) Jak používat WebControl online rozhraní
- 8) Vlastní instalace tiskárny
- 9) Servisní úkony na tiskárně

1. Spusťte tiskárnu kolébkovým vypínačem
2. Spusťte DeltaControl displej, pokud byl vypnut.
3. Počkejte až stavová dioda začne svítit bíle.
4. Spusťte DeltaControl aplikaci a spojte se v ní s tiskárnou.
5. Nahrajte tisková data přes USB flash disk nebo skrz webové rozhraní WebControl.
6. Zavedte požadovaný filament do tiskárny příkazem *LOAD FILAMENT*
7. Po dokončení makro příkazu zchlďte tiskovou hlavu – dioda svítí bíle
8. Připravte PrintPad podle druhu tištěného materiálu.
9. Zahajte tisk pomocí DeltaControl displeje nebo WebControl rozhraní.
10. Po tisku nechejte zchludit tiskovou hlavu – dioda svítí bíle.