

TRILAB DeltiQ 2 manuál

Vítejte v online manuálu tiskárny TRILAB DeltiQ2. Pokud máte dotaz související s tiskárnou, na nějž zde nenajdete odpověď, napište nám prosím na adresu support@trilab.cz.

Manuál je pro větší přehlednost rozdělen do jednotlivých kapitol. Z kterékoliv kapitoly se můžete snadno přemístit jinam pomocí seznamu na začátku stránky.

Poslední aktualizace: Březen 2021

Výrobcem tohoto zařízení je společnost:

TriLAB Group s.r.o.

Purkyňova 649/127

612 00 Brno

Česká republika

IČ: 05288746

DIČ: CZ05288746

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 94527

1. Úvod - než začnete tiskárnu využívat
2. Vybalení a instalace tiskárny
3. Seznámení s tiskárnou TRILAB DeltiQ 2
4. První tisk s vaší tiskárnou DeltiQ 2
5. Tahák - obvyklý postup tisku
6. Jak používat DeltaControl displej a aplikaci
7. Jak používat WebControl online rozhraní
8. Vlastní instalace tiskárny
9. Servisní úkony na tiskárně